BEDIENUNGSANLEITUNG

"REVUE SCHNELLENTWICKLERDOSE 20"

NEU ! DIE ENTWICKLUNGSDOSE ZUR SOFORTIGEN ENTWICKLUNG IHRER FILME. DIE NEUHEIT, AUF DIE ALLE FOTOAMATEURE GEWARTET HABEN. 4 MINUTEN NACH DEM AUSLÖSEN IHRER KAMERA KÖNNEN SIE DIE ERGEBNISSE AUF IHREM FILM SEHEN.
(NUR FÜR 35 mm FILM IN KLEINPATRONEN MIT MAXIMAL 20 AUFNAHMEN GEEIGNET).

VORTEILE:

1. Der Film wird bei Tageslicht entwickelt und auch eingelegt.
2. Verschiedene Chemikalien fallen weg.
3. Das Pulvermischen entfällt.

UND SO WIRD DER FILM ENTWICKELT !

VOR DEM ENTWICKELN

Film in die Patrone zurückspulen, jedoch so, daß der Filmanschnitt noch aus der Patrone herausragt.

ZU ABBILDUNG 1 :

Den Filmanschnitt um die Patrone wickeln und mit einem Stückchen Klebeband (von der Entwicklerflasche) festkleben.

ZU ABBILLDUNG 2:

Der Entwickler soll eine Temperatur von ca. 20° C haben.

ZU ABBILDUNG 3:

Den geschlitzten Plastik-Stift in den Kern der Patrone fest einschieben.

ZU ABBILDUNG 4:

Patrone festhalten und den Kern im Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Film straff aufgewickelt ist (Widerstand). Dann um 5 volle Umdrehungen in entgegengesetzter Richtung drehen (Markierung an der Kappe beachten), sodaß beim Entwickeln die Flüssigkeit durch die losen Filmspiralen fließen kann.

DAS ENTWICKELN

ZU ABBILDUNG 1:

Patrone in den Tank einführen, sodaß die Markierungen auf dem Tank und der Kappe sich decken.

ZU ABBILDUNG 2:

Dann die Kappe schnell nach rechts drehen bis sie einen Widerstand verspüren (4 volle Umdrehungen). Danach sofort wieder nach links bis zum Anschlag drehen. Diese Bewegungen in schneller Folge 2 Minuten fortsetzen. In den nächsten 2 Minuten braucht diese Bewegung nur noch langsam zu erfolgen. Der Film ist nun fertig entwickelt.

NACH DEM ENTWICKELN

Spule drehen bis der Film straff wird. Klebeband am Filmanfang lösen. Film etwas herausziehen und prüfen, ob er richtig entwickelt ist. Dann entfernen Sie beide Patronendeckel und nehmen den Film mit der Spule heraus. Dann unter fließendem Wasser mit Daumen und Zeigefinger abwaschen. Nach Bedarf nachwässern und Film an einem staubfreien Ort zum Trocknen aufhängen.